



# Remote Ekspoled 200 RGB

Manuel d'utilisation / user manual /  
gebruiksaanwijzing



Pro Audio Trade bvba  
Heilig Hartstraat 23  
8870 Izegem

info@proaudiotrade.be  
www.proaudiotrade.be  
tel.: 051 31 28 03  
BE 0895 812 618

# Remote Ekspoled RGB

Part No: bkl-remotergb



3 510360 719278

Made in PRC

Imported by Pro Audio Trade Heilig Hartstraat 23 8870 Izegem Belgium



## **CARACTÉRISTIQUES**

**Télécommande pour Ekspoled200 - Projecteur200w LED Powercon true Couleur RVB - 120°**

## **SPECIFICATIONS**

**Remote for Ekspoled200 - 200w flood light led Powercon true - RGB color - 120°**

## **SPECIFICATIES**

**Afstandsbediening voor Ekspoled200 - 200w LED schijnwerper Powercon true - RGB kleur - 120°**



## 1. AVANT DE COMMENCER

### 1.1 Que contient l'emballage

- 1 – Télécommande Ekspoled 200 RVB
- 1 – Manuel d'utilisation


### 1.2 Consignes de déballage

Immédiatement après réception d'un appareil, déballez soigneusement le carton, vérifiez le contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. En cas de manquement ou de bien vous semblant endommagées, avisez immédiatement l'expéditeur et conservez le matériel d'emballage à des fins de vérification. Faites de même si l'emballage vous semble endommagé ou n'avoir pas été manipulé convenablement.

Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Dans le cas où un appareil doit être retourné sous garantie, il est important qu'il soit retourné dans la boîte d'origine et l'emballage d'origine.

## 2. UTILISATION

- OFF: désactiver
- ON: allumer
- R: couleur rouge
- G: couleur verte
- B: couleur bleue
- YE: couleur jaune
- CY: Couleur bleu cyan
- PU: couleur pourpre
- W: couleur blanche
- M1: Changement progressif de 3 couleurs
- M2: flash 7 couleurs
- M3: changement progressif de 7 couleurs
- Distance: zone ouverte de 100 m



## 1. BEFORE YOU START

### 1.1 What is included


- 1 - Remote Ekspoled 200 RGB
- 1 - Manual

### 1.2 Unpacking Instructions

Immediately upon receiving a fixture, carefully unpack the carton, check the contents to ensure that all parts are present, and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packing material for inspection if any parts appear damaged from shipping or the carton itself shows signs of mishandling. Save the carton and all packing materials. In the event that a fixture must be returned to the factory, it is important that the fixture be returned in the original factory box and packing.

## 2. USAGE

- OFF: Turn OFF
- ON: Turn ON
- R: Red Color
- G: Green Color
- B: Blue Color
- YE: Yellow Color
- CY: Cyan-Blue Color
- PU: Purple Color
- W: White Color
- M1: 3 Color Gradual Changing
- M2: 7 Color Flash
- M3: 7 Color Gradual Changing
- Distance: 100m Open Area



## 1. VOORDAT U BEGINT

### 1.1 Wat is inbegrepen

1 – Ekspoled 200 RGB afstandsbediening

1 - Handleiding

### 1.2 Uitpakinstructies

Pak de doos onmiddellijk na ontvangst van een armatuur voorzichtig uit, controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Breng de verzender onmiddellijk op de hoogte en bewaar het verpakkingsmateriaal voor inspectie als er onderdelen beschadigd lijken te zijn tijdens de verzending of als de doos zelf tekenen vertoont van verkeerd gebruik. Bewaar de doos en al het verpakkingsmateriaal. In het geval dat het armatuur dient teruggestuurd te worden naar de fabriek, het is belangrijk dat het armatuur retour gestuurd wordt in de originele fabrieksdoos en verpakking.

## 2. GEBRUIK

- OFF: uitschakelen
- ON: inschakelen
- R: rode kleur
- G: groene kleur
- B: blauwe kleur
- YE: gele kleur
- CY: cyaanblauwe kleur
- PU: paarse kleur
- W: witte kleur
- M1: 3 kleurveranderingen
- M2: 7 kleurenflits
- M3: 7 kleurveranderingen
- Distance: 100 m open ruimte

