

Sub



Overzicht



Sonos Sub tilt je geluidsbeleving naar een hoger niveau

- Je audio-luisterervaring wordt onmiddellijk verrijkt met een dimensie van diepe bass.
- Draadloos en compact kan de Sonos Sub overal worden neergezet, verticaal of horizontaal en op elk vloeroppervlak.
- De akoestische gleuf doet tevens dienst als handgreep zodat je de Sub gemakkelijk kunt optillen.
- Sub (Gen 3) is compatibel met de **S2-app** (voor Android en iOS). Eerdere modellen van Sub zijn compatibel met **S1** of S2.
- Zie **Aan de slag** als je klaar bent om een Sub toe te voegen aan je Sonos-systeem.
- Sonos Sub is ontworpen voor gebruik met de meeste Sonos-speakers, behalve Sonos Connect, Port, Roam, Roam SL en Move. Zorg dat je ten minste één speaker installeert voordat je Sub toevoegt.

Bediening en knoppen



1

Akoestische gleuf

Je kunt de akoestische gleuf als handgreep gebruiken om Sub op te tillen.

2

Statuslampje

Laat zien of het product is verbonden met wifi, geeft aan of het volume uit staat en meldt fouten. **Meer informatie**

Als je dit lampje storend vindt, kun je het uitschakelen in de instellingen van de kamer.

3

Knop Verbinden

Druk op deze knop om tijdens de installatie verbinding te maken.

4

Ethernetpoort

Gebruik een ethernetkabel voor aansluiting op een router (optioneel).

Gebruik de bijgeleverde stroomkabel voor aansluiting op netstroom (bij gebruik van een andere dan de bijgeleverde stroomkabel vervalt de garantie). Gebruik de juiste netvoedingsadapter voor jouw land. *Steek de stroomkabel goed in Sub totdat de stekker niet meer uitsteekt.*

Locatie selecteren

Kies een locatie - Sub is ontworpen om optimaal geluid te leveren, waar je hem ook neerzet.

- Gebruik de akoestische gleuf als handgreep om de Sub uit de doos te tillen. Buig bij het tillen van zware voorwerpen altijd door je knieën om je rug niet onnodig te belasten.
- Zorg ervoor dat ten minste één kant van de gleuf vrij is. Blokkeer de opening aan de voorkant niet als je hem verticaal tegen een muur plaatst. Plaats je Sub horizontaal op de vloer, leg of zet er dan niets op.
- Sub is ontworpen om op de vloer te staan. Je kunt de Sub in een hoek neerzetten, tegen de muur, achter, onder of naast een meubel en op elk soort ondergrond.
- Plaats Sub verticaal of horizontaal. Gebruik je hem horizontaal, dan kun je permanente vilten voetjes bevestigen. Zie **Voetjes bevestigen** (optioneel) voor meer informatie.
- Blokkeer de akoestische gleuf aan de voorkant niet als je Sub verticaal tegen een muur plaatst. Attach feet (optional) for more information.
- Plaats je Sub horizontaal op de vloer, leg of zet er dan niets op. Plaats je Sub onder een meubel, houd dan ten minste 2,5 cm ruimte vrij aan de bovenkant.

Kabels aansluiten

1

Sluit de stroomkabel aan en sluit Sub aan op netstroom. Zorg dat je de stroomkabel goed in Sub steekt totdat de stekker niet meer uitsteekt.

2

Heb je de Sonos-app nog niet, download hem dan uit de app store. Je gebruikt de app voor het installeren en bedienen van je Sonos-systeem. Zie **Aan de slag**.

Opmerking: Zorg dat je ten minste één speaker installeert voordat je Sub toevoegt.

Opmerking: Nadat Sub aan een Sonos-speaker is gekoppeld, wordt hij niet langer afzonderlijk in je systeem weergegeven. Wijzigingen die je doorvoert voor de speaker waaraan hij is gekoppeld (volume, stil, muziekkeuze), gelden ook voor Sub.


Voetjes bevestigen (optioneel)

Als je Sub horizontaal op de vloer plaatst, kun je permanente vilten voetjes (**apart verkrijgbaar**) aanbrengen om je vloer te beschermen. Gebruik je de Sub verticaal of zet je hem op een kleed, dan zijn de vilten voetjes niet nodig.

Opmerking: De vilten voetjes zijn permanent hechtend en kunnen niet meer worden verwijderd als ze op Sub zijn aangebracht.

1. Leg Sub neer, met het Sonos-logo naar beneden gericht. Zorg dat je de vilten voetjes plakt op de kant zonder Sonos-logo.
2. Plaats de meegeleverde geleider op een van de hoeken van het apparaat en vouw de randen over de zijkant.
3. Verwijder de plakstrip van een van de vilten voetjes.
4. Plaats de viltjes met de plakzijde naar beneden in de ronde opening van de geleider en op het apparaat.
5. Breng de andere 3 vilten voetjes op dezelfde manier aan.

Productinstellingen

Ga naar  > Systeem en selecteer je Sub om de instellingen van Sub aan te passen.

Sub

Schakel tussen **Aan** of **Uit** om het geluid van Sub aan of uit te zetten.

Volumeniveau Sub

Gebruik de schuifregelaar om het volume harder of zachter te zetten. (Deze instelling kun je gebruiken om het geluidsniveau van de subwoofer af te stemmen op dat van de hoofdspeakers).

Faseregeling

Kies 0° of 180° om de faseregeling van je Sonos Sub of subwoofer van een ander merk in te stellen (wissel als je niet genoeg bass hoort in je gebruikelijke luisterpositie).

Wanneer een kamer met een Sonos Sub wordt getuned met Trueplay, dan wordt de faseregeling ingesteld en kan die niet worden veranderd tenzij je Trueplay uitschakelt.


Resetten

Reset alle audio-instellingen voor de Sub naar hun standaard waarden (0).

Speakerkoppeling wijzigen

Je kunt heel eenvoudig de Sonos-speaker wijzigen waaraan je Sub is gekoppeld.

Als hem naar een andere kamer verplaatst, wacht dan tot het statuslampje stopt met knipperen nadat je Sub weer op netstroom hebt aangesloten.

1. Ga naar  > **Systeem** en kies de speaker waaraan Sub is gekoppeld. Dit wordt weergegeven als [speakernaam (+Sub)] in je lijst met kamers.


2. Tik op **Sub verwijderen**.

Je kunt de Sub eenvoudig aan een ander Sonos-product koppelen of ervoor kiezen om Sub op dit moment niet te gebruiken. Hij wordt dan weergegeven als 'ongebruikt' in je lijst met producten tot je Sub aan een andere Sonos-speaker koppelt.

Een tweede Sub aansluiten

Je kunt heel eenvoudig een tweede Sub verbinden met je Sonos-systeem.

Opmerking: Minstens één van de Subs moet een Sub (Gen. 3) zijn. Als de knop aan de zijkant rond is in plaats van vierkant, dan is het een Sub (Gen. 3).

1. Ga naar  > **Systeem** en kies de speaker waaraan Sub is gekoppeld. Dit wordt weergegeven als kamer (+Sub) in je lijst met kamers. and choose the speaker Sub is paired with. It appears as room (+Sub) in your list of rooms.

2. Tik op **Verbinding maken met tweede Sub** om te beginnen.

Specificaties

Kenmerk

Beschrijving

GELUID

Versterker

Twee D-klasse digitale versterkers.

Speakers

Twee tegenover elkaar opgestelde, force-cancelling speakers voor een dieper, rijker geluid zonder dat de kast trilt.

Dubbele akoestische poort

Getuned om Sub optimaal te laten presteren.

Frequentiebereik

Speelt basstonen tot 25 Hz

Volledig digitale geluidskwaliteit

Via het hoogwaardige DSP (Digital Signal Processing) doen de filterinstellingen, de actieve EQ en de vertragingscorrectie digitaal hun werk, zonder verlies aan kwaliteit of energie.

Automatische equalizer

Het systeem past automatisch de audio-instellingen tussen de gekoppelde componenten aan.

NETWERKEN

Kenmerk	Beschrijving
Ethernetpoort	Eén 10/100 Mbps-ethernetpoort. Je kunt een Sonos-product rechtstreeks aansluiten op je router als je wifi instabiel is
Draadloze verbinding	<p>Met Sonos S2: Maakt verbinding met een wifinetwork met iedere 802.11a/b/g/n-router van 2,4 of 5 GHz.</p> <p>Met Sonos S1: Maakt verbinding met een wifinetwork met iedere 802.11b/g-router van 2,4 GHz. 802.11n only-networkconfiguraties worden niet ondersteund. Verander de instellingen van je router naar 802.11b/g/n of sluit een Sonos-product op je router aan.</p>
ALGEMEEN	
Stroomtoevoer	Schakelende voeding van 100-240 V ~ 50-60 Hz 2 A AC universele ingang
Afmetingen (h x b x d)	389 x 158 x 402 mm
Gewicht	Sub (Gen 2): 16 kg Sub (Gen 3): 13 kg
Bedrijfstemperatuur	32° to 104° F (0 to 40° C)
Opslagtemperatuur	-4° to 158° F (-20° to 70° C)

Kenmerk	Beschrijving
Meerdere plaatsingsmogelijkheden	Flexibel neer te zetten, staand of liggend.
Rubberen dopjes en vilten voetjes.	Ingebouwde rubberen dopjes; optionele vilten voetjes.
Ondersteunde apparaten	Sonos Sub is ontworpen voor gebruik met de meeste Sonos-speakers, behalve Sonos Connect, Port, Roam, Roam SL en Move.
Inhoud verpakking	Sonos Sub, stroomkabel en snelstartgids

* Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen.
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen reinigen met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen de afwerking van je Sonos-producten beschadigen.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
9. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat de kabel niet wordt bekneld, vooral bij de stekkers, stopcontacten en waar hij uit het apparaat komt.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
11. Haal bij onweer of als je het apparaat lang niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
12. Dit product heeft geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Open of demonteer het product niet en probeer het niet te repareren of onderdelen te vervangen. Laat al het onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker beschadigd is, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of wanneer het apparaat is gevallen.
13. De stekker van de stroomkabel moet makkelijk bereikbaar zijn om het apparaat te kunnen loskoppelen.
14. **Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
15. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.