

Calibreren afstandsbediening (RF) of wandschakelaar (RF)

IVISIONS Electro, Cinema & Projector Lift Series (2012-2015)

Om uw radiografische (RF) afstandsbediening of wandschakelaar samen te laten werken met een IVISIONS Electro (M, L of XL) projectiescherm, Cinema HD-Series projectiescherm of Projector Lift PL800/PL2400 moet de afstandsbediening eerst gecalibreerd worden.

Volg hiervoor de volgende stappen:

- 1.** Haal de stekker van uw projectiescherm/beamerlift uit het stopcontact.
- 2.** Druk de ↑ knop op de afstandsbediening/wandschakelaar in gedurende drie seconden.
- 3.** Blijf de ↑ knop indrukken terwijl u de stekker van uw projectiescherm/beamerlift weer aansluit.
- 4.** Laat de ↑ knop los.
uw projectiescherm/beamerlift maakt nu pieptonen
- 5.** Druk éénmaal op de ↓ knop (binnen 4 seconden). Uw projectiescherm/beamerlift laat drie korte pieptonen horen. Uw afstandsbediening of wandschakelaar is nu gecalibreerd!



IVISIONS Afstandsbediening (RF)

Afstandsbediening of wandschakelaar de-calibreren met uw projectiescherm/beamerlift? Volgt stap 1 t/m 4 maar druk bij stap 5 op de ↓ knop. Uw afstandsbediening of wandschakelaar is nu verwijderd uit het geheugen.



IVISIONS Wandschakelaar (RF)